

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

CHURRASQUEIRAS DINOXX

Após instalada a churrasqueira, seguir os passos abaixo para a sua utilização.



1º passo:
Pressionar o botão de regulagem de temperatura para baixo;



2º passo: Gire o botão no sentido anti-horário, posicionando-o no **MAX**;



3º passo: Pressione o botão de acendimento elétrico mantendo o botão do gás pressionado, e certifique-se que os queimadores estão acesos;



4º passo: Aguarde de 5 a 10 segundos com o botão de temperatura ainda pressionado, para ativar a válvula de segurança **SAFE STOP**;



MODO CORRETO DE USO

No caso da aquisição dos modelos de churrasqueiras com tampa **[Basculante e/ou Removível]**, durante a sua utilização com a tampa fechada, **SEMPRE** posicionar o botão de regulagem de temperatura entre as posições **"BAKE"** e **"Min"** da escala de temperatura.

MODELOS COM TAMPAS



ERRADO



Atenção!
Não ultrapasse a escala **MIN**

Para mais informações, acesse nosso manual do produto através da leitura do código ao lado ou através do nosso site. www.dinox.com.br/manuais



CUIDADOS PARA DESEMBALAR SUA CHURRASQUEIRAS DINOXX



Ao receber a sua Dinoxx, seguir o passo a passo abaixo para retirar sua churrasqueira da embalagem de forma correta e não sofrer danos.



1º passo:

Abra a embalagem, retire as cantoneiras de papelão e placas de isopor;



2º passo:

Rasgue o plástico bolha, retirando os acessórios que estão na parte interna da churrasqueira e posicione suas mãos conforme ilustração.

Obs.: A bandeja de gordura encontra-se na parte frontal da churrasqueira.



3º passo:

Após posicionar as mãos nos cantos diagonais da parte interna da churrasqueira (conforme ilustração) retire-a da caixa puxando-a para cima.



4º passo:

Após retirar sua Dinoxx da embalagem, apoie a churrasqueira sobre uma superfície plana para remover por completo o plástico bolha. Utilize a mesma pegada do **3º passo** para mover e encaixar a churrasqueira no nicho recortado da sua bancada.

Use sua criatividade, Use Dinoxx!