

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO



1º Passo: Verificar se a tensão da rede elétrica está de acordo com as especificações do seu equipamento (no caso, 220V). Além disso, verifique se o aparelho está conectado a uma tomada que suporte a corrente elétrica necessária (20A).



2º Passo: Abasteça a bandeja coletora de gordura com água antes de usar o equipamento. É importante ressaltar que é necessário repor a água sempre que necessário para evitar que o acúmulo de gordura produza fumaça durante o uso.

3º Passo: Para aquecer a grelha na temperatura adequada para grelhar, gire o botão do painel indicador do grelhador para a posição 2, acionando as 4 lâmpadas.



POSIÇÃO 1
equivale a 50%
da potência.



POSIÇÃO 2
equivale a 100%
da potência.



4º Passo: Aguarde no mínimo 15 minutos para que a grelha alcance a temperatura adequada antes de começar a usar o equipamento.



Dica: A posição 1 do painel indicador do grelhador corresponde a 50% da potência das lâmpadas e é ideal para manter a temperatura dos alimentos. Já a posição 2 corresponde a 100% da potência das lâmpadas e é a temperatura ideal para grelhar seus alimentos.